

室外からの解錠操作



【オートロック機能】

解錠操作しドアの開閉後、約2秒後に自動で施錠されます。

【電池消耗について】

解錠動作時に続けて「ピリピリピリ」の警告音が鳴る場合は、
電池交換が必要です。

室内からの解錠操作

